

「pulley」 適合ペンダント器具一覧表

2021.6.1

■ペンダントは別売りとなります。

■引掛けローゼットへの取付の場合は電気配線工事が必要です。

ご購入前に取扱説明書の「ベースプレートの取付方法」をご覧ください。

pendant (a~g)

照明器具	適合
a	
amande	○
b	
baba	○
basque	○
brass S	○
brass L	○
bol	×
c	
cloche	×
cacao	×
cannele M	×
cannele L	×
confit	○
cornet	○
creme S	○
creme M	○
d	
decolamp S	○
decolamp M	○
decolamp L	○
decolamp glass	○
f	
flare	○
flower	×
frasco	○
frasco glass	○
funnel	○
g	
galette	○

pendant (k~z)

照明器具	適合
k	
kettle	×
kuchen	○
m	
madeleine	○
miel	○
mousse S	○
mousse M	○
mousse L	○
muffin	×
o	
opera	×
p	
plat	×
s	
savoir	×
shiffon SS	○
shiffon S	○
shiffon M	○
shiffon L	○
t	
tarte S	○
tarte M	○
tarte L	×
tatin	×
torte	×
tourte	×
v	
voilee	○