

「ajusteur」 適合ペンダント器具一覧表

2019.5.26現在

■ペンダントは別売りとなります。適合ペンダントは下記の通りです。

pendant (a~g)

照明器具	適合
<b>a</b>	
amande (アマンド)	○
<b>b</b>	
baba (ババ)	○
basque (バスク)	○
brass L (ブラス L)	○
brass S (ブラス S)	○
bol (ボウル)	×
<b>c</b>	
cloche (クロッシュ)	×
cacao (カカオ)	×
cannele L (カヌレ L)	×
cannele M (カヌレ M)	○
confit (コンフィ)	○
cornet (コルネ)	○
creme M (クレーム M)	○
creme S (クレーム S)	○
<b>d</b>	
new 凸LAMP glass (ニュー デコランプ ガラス)	○
凸LAMP L40 (デコランプ L40)	○
凸LAMP M30 (デコランプ M30)	○
凸LAMP S16 (デコランプ S16)	○
<b>f</b>	
flare (フレア)	○
flare brass (フレア ブラ)	○
flower (フラワー)	○
frasco (フラスコ)	○
new frasco (ニューフラスコ)	○
frasco glass (フラスコ ガラス)	○
funnel (ファンネル)	○
<b>g</b>	
galette (ガレット)	○

pendant (k~z)

照明器具	適合
<b>k</b>	
kettle (ケトル)	×
kuchen (クーヘン)	○
<b>m</b>	
madeleine (マドレーヌ)	○
miel (ミエル)	○
mousse L (ムース L)	×
mousse M (ムース M)	○
mousse S (ムース S)	○
muffin (マフィン)	○
<b>o</b>	
opera (オペラ)	×
<b>p</b>	
plat (プレート)	×
<b>s</b>	
savoir (サヴォア)	×
shiffon L (シフォン L)	○
shiffon M (シフォン M)	○
shiffon S (シフォン S)	○
shiffon SS (シフォン SS)	○
<b>t</b>	
tarte L (タルト L)	○
tarte M (タルト M)	○
tarte S (タルト S)	○
tatin (タタン)	×
torte (トルテ)	×
tourte (トゥールト)	×
<b>v</b>	
voilee (ヴォアレ)	○